

# プログラムリスト

自動45~60°C	ECO	PowerWash60°C	ComfortWash45°C	インテンシブ75°C
普段使いに◎  様々なタイプの残り物が付着した各種食器に対応	就寝している間に◎  より節水・節電のプログラム ひどい汚れ×	少しお急ぎの際に◎  強力な洗浄力を持ちながらも洗浄時間が比較的短い	優しく洗浄したい時に◎  温度に敏感なグラスやプラスチックに通常の汚れにも対応〇	油汚れや焦げ付き汚れに◎  《最大洗浄力》 頑固な汚れが付いた深鍋、平鍋、盛り皿などに
約3時間15分	約4時間	約2時間	約2時間30分	約2時間45分

高温洗浄・すすぎ	QuickPowerWash	ExtraQuiet	庫内洗浄	ジェントル45°C
衛生的に洗浄したい時に◎  70°Cの高温水洗浄 哺乳瓶やまな板などの衛生的に洗浄したい時に	お急ぎの際に◎  65°Cで洗い上げる時短プログラム	静かに洗浄したい時に◎  夜間や就寝時など静かな空間を必要とする場面に	食洗機のお手入れに◎  庫内の悪臭を防ぐ 庫内洗浄剤を用いて3ヵ月/回洗浄する	ケアしながら優しく洗浄したい時に◎  熱・衝撃に弱い食器類や高価なワイングラスのケアに軽い汚れに対応〇
約2時間	約1時間	約3時間45分	約2時間	約2時間

ComfortWash+55°C	パスタ/パエリア75°C	SolorSave	ボトムソロ65°C	ビールジョッキ45°C
通常の汚れを洗浄する際に◎  日常的なひどい汚れ ・ 様々な食器に対応〇	でんぶん質の汚れに◎  パスタ・米・ジャガイモ インテンシブ75°Cと比較すると電気代節約	給湯接続された方へ◎  卓越した省エネ性能を発揮するプログラム	大きなものを洗浄したい時に◎  上段バスケットを取り外し下段バスケットで洗浄できる	ビールがお好きな方へ◎  ビールグラスにきれいな泡ができる
約2時間20分	約2時間30分	約2時間40分	約2時間20分	約2時間

エクスプレス	インテンスゾーン	エクストラクリーン	エクストラドライ	ボトルクリーン
プログラムの時短機能 ※QuickPowerWashと併用不可	下段バスケットの洗浄力強化	プログラムと組み合わせて洗浄力アップ！	よりしっかり乾燥させたいとき	ボトルなど背のあるアイテムを洗浄する際に最適